




Conexión Hembra JIS



CODIGO	DESCRIPCION	E	HOSE DN	HOSE DASH	A	C	S1	S2
LAMHJIS0404N	Conexion Hembra JIS 04-04	G1/4"X19	6	4	21	8	19	19
LAMHJIS0604N	Conexion Hembra JIS 06-04	G3/8"X19	6	4	23	9	22	22
LAMHJIS0606N	Conexion Hembra JIS 06-06	G3/8"X19	10	6	23	9	22	22
LAMHJIS0806N	Conexion Hembra JIS 08-06	G1/2"X14	10	6	28	12	27	27
LAMHJIS0808N	Conexion Hembra JIS 08-08	G1/2"X14	12	8	26,5	12	27	27
LAMHJIS1010N	Conexion Hembra JIS 10-10	G5/8"X14	16	10	30,5	11,5	30	30
LAMHJIS1210N	Conexion Hembra JIS 12-10	G3/4"X14	16	10	30	13,5	32	32
LAMHJIS1212N	Conexion Hembra JIS 12-12	G3/4"X14	20	12	30,5	13,5	32	32
LAMHJIS1616N	Conexion Hembra JIS 16-16	G1"X11	25	16	32	16	41	41

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.